

E-DAT Industry IP67 V6 AP/KK Cat. 6A

- de Montagehinweis für den Installateur
- en Mounting note for the installer
- fr Notice de montage pour l'installateur


A233/899031

E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A
 E-DATmodul 1309410003-E
 C6Amodul 1309510003-E

E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A
 E-DATmodul 1309415003-E
 C6Amodul 1309515003-E




A | Montagevorbereitung / Mounting preparation / Préparation du montage



**B | Montage Anschlussdose
 Mounting of the wall outlet
 Montage du boîtier de raccordement**



Bohrung / Drill holes / Trous à percer



C | Einbauvariante Kabelkupplung / Mounting variant with cable coupler / Variante de montage avec coupleur de câbles



DEUTSCH

HINWEIS
 Anschlussfehler vermeiden!
 Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

WARNUNG
Achtung!
 Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.

HINWEIS
 Unsere Anschlusssysteme und Verteilerprodukte für strukturierte Gebäudeverkabelungen entsprechen den gültigen Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und IEC 60603-7. Bei Komplettierung der Anschlüsse muß der Verwender/Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur Patch- und Anschlusskabel, die die EN-/IEC-Normen erfüllen, verwendet werden. Lassen Sie sich ggf. vom Lieferanten den Nachweis geben, dass die eingesetzten Kabel und Stecker der Norm entsprechen. Die Verwendung von nicht normgerechten Komponenten bedeutet den Verlust der Mängelrechte auch innerhalb der Lieferkette unserer Produkte. Die Installation ist nur von Fachpersonal durchzuführen. Hierbei sind die Sicherheitsanforderungen nach EN 60950 zu beachten. Bitte beachten Sie auch, dass keine starken mechanischen Einwirkungen und Beanspruchungen beim Ein- und Ausstecken des Benutzerkabels nach oben, unten oder seitlich auf den elektrischen Kontaktbereich der Steckverbindung (z. B. durch Ziehen am Kabel u. a.) erfolgen. Für dadurch entstehende Schäden haften wir nicht. Bitte übergeben Sie diesen Hinweis auch an den Endverbraucher.

A | Montagevorbereitung

Abb. 1: Das Gehäuseunterteil der Industry IP67 8(8) Anschlussdose über das anzuschließende Kabel ziehen.

Abb. 2: und dabei darauf achten, dass das Kabelende ca. 50 mm aus dem Gehäuse ragt.

B | Montage Anschlussdose

Abb. 1: Anschließend das Gehäuseunterteil an der Wand befestigen. Weitere Anschlussdosen können später angereicht werden.

Abb. 2: **Bohrung**
 Mind. 50 mm Abstand müssen bei der Montage berücksichtigt werden, wenn das Kabel nicht zurückschiebbar ist.
Kabelanschluss
 Kabelanschluss an das Modul, siehe beiliegende separate Anleitung zum Modul.

C | Einbauvariante Kabelkupplung

Abb. 1: Das fertig angeschlossene Modul senkrecht in das Gehäuse schieben.

Abb. 3: Gehäuseoberteil aufrasten.

ENGLISH

NOTE
 Avoid connection errors!
 Read mounting note carefully before connecting!

WARNING
Attention!
 Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.

NOTE
 Our termination systems and patch products for generic cabling meet the active standards ISO/IEC 11801, EN 50173-1 and IEC 60603-7. The user or installer has to check and take care to use solely patch and termination cables that meet the EN-/IEC standards when completing the installation. If necessary ask your supplier to certify that the installed cables and plugs meet the standards. The use of non-standard components means the loss of rights accruing from defects even within the supply chain of our products. Installation is not exposed to high mechanical effects or strain (e.g. by pulling the cable etc.) when the user cable is plugged in or out upwards, downwards or sideways. We do not take over liability for any damage. Please give this note to end users, too.

A | Mounting preparation

Fig. 1: Slip the Industry IP67 8(8) outlet housing over the cable to be connected.

Fig. 2: and take care that the cable end sticks out of the housing by about 50 mm.

B | Mounting of the wall outlet

Fig. 1: Then screw the lower housing part to the wall. More wall outlets can be lined up later.

Fig. 2: **Drill holes**
 Allow a minimum distance of 50 mm if it is not possible to push back excess cable.
Cable connection
 Cable connection to the module: see separate instruction note supplied with the module.

C | Mounting variant with cable coupler

Fig. 1: Slip the assembled module vertically into the housing.

Fig. 3: Click the housing top into place.

FRANÇAIS

NOTICE
 Éviter des erreurs de raccordement !
 A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

AVERTISSEMENT
Attention !
 Débrancher la fiche RJ45 seulement après avoir éteint l'appareil et l'avoir mis hors tension. Un débranchement sous tension, surtout répété, peut causer des dommages aux contacts de la connexion RJ45 en cas d'utilisation Power over Ethernet (PoE).

NOTICE
 Nos systèmes de raccordement et produits de distribution pour le câblage générique sont conformes aux normes en vigueur EN 50173-1:2007 et IEC 60603-7. Il est nécessaire que l'utilisateur ou l'entreprise d'installation vérifie et tienne compte d'employer uniquement les cordons de brassage et de raccordement qui répondent aux normes EN/IEC. Il est conseillé de se faire certifier cette conformité aux normes par le fournisseur des câbles et connecteurs utilisés. L'utilisation de composants qui ne sont pas conformes aux normes ci-dessus entraînera la perte des droits de réclamation aussi dans la chaîne de livraison de nos produits. L'installation ne peut être effectuée par des spécialistes en tenant compte des demandes de sécurité selon EN 60950. Prière de faire attention qu'il n'y a pas de forts actions et efforts agissant vers le haut, vers le bas ou vers le côté dans la région électrique du contact du connecteur en insérant ou en sortant le câble client (p. ex. en tirant sur le câble). Nous n'assumons pas de responsabilité pour des dégâts qui en résultent. Prière de donner ces indications aussi à l'utilisateur final.

A | Préparation du montage

Fig. 1: Glisser la partie inférieure du boîtier Industry IP67 8(8) sur le câble à raccorder.

Fig. 2: et faire attention que l'extrémité du câble dépasse le boîtier d'environ 50 mm.

B | Montage du boîtier de raccordement

Fig. 1: Visser ensuite la partie inférieure du boîtier au mur. D'autres boîtiers de raccordement se laissent aligner par la suite.


Fig. 2: **Trous percés**
 Si le câble ne se laisse pas repousser il faut prévoir une distance d'au moins 50 mm au montage.
Raccordement du câble
 Raccordement au module, voir notice de montage particulière livrée avec le module.

C | Variante de montage avec coupleur de câbles


Fig. 1: Glisser le module raccordé verticalement dans le boîtier.

Fig. 3: Encliqueter la partie supérieure du boîtier.

D | Einbauvariante Anschlussdose senkrecht / Mounting variant: wall outlet vertical / Variante de montage : boîtier de raccordement vertical




E | Einbauvariante Anschlussdose waagrecht / Mounting variant: wall outlet horizontal / Variante de montage : boîtier de raccordement horizontal



F | Drehmoment / Torque / Couple de serrage



G | Entfernen des Steckers / Remove the plug / Enlever le connecteur mâle



H | Öffnen des Gehäuses / Open the housing / Ouvrir le boîtier



D | Einbauvariante Anschlussdose senkrecht

Abb. 1/2: Das fertig angeschlossene Modul senkrecht in das Gehäuse schieben.
Abb. 3: Gehäuseoberteil aufrasten.
Abb. 4: Soll die Anschlussdose nicht sofort in Gebrauch genommen werden, schützt eine Verschlussklappe die Buchse vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Abb. 5: Beim Anschließen eines IP67-Steckers die Seitenflügel leicht zusammendrücken ❶ und den Stecker auf die Anschlussdose rasten ❷.
Abb. 6: Abschließend die Verriegelungsklammer in die richtige Position drehen, um den Stecker vor unbeabsichtigtem Lösen zu sichern.

E | Einbauvariante Anschlussdose waagrecht

Abb. 1/2: Das fertig angeschlossene Modul waagrecht in das Gehäuse schieben.
Abb. 3: Gehäuseoberteil aufrasten.
Abb. 4: Soll die Anschlussdose nicht sofort in Gebrauch genommen werden, schützt eine Verschlussklappe die Buchse vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Abb. 5: Beim Anschließen eines IP67-Steckers die Seitenflügel leicht zusammendrücken ❶ und den Stecker auf die Anschlussdose rasten ❷.
Abb. 6: Abschließend die Verriegelungsklammer in die richtige Position drehen, um den Stecker vor unbeabsichtigtem Lösen zu sichern.

F | Drehmoment

Abb. 1: Kabelverschraubung der Kabeleinführung festschrauben. Max. Drehmoment 3 Nm.

G | Entfernen des Steckers

Abb. 1: Stecker entriegeln.
Abb. 2: Seitenflügel leicht eindrücken ❶ und den Stecker herausziehen ❷.

H | Öffnen des Gehäuses

Abb. 1: Gehäuseoberteil an den Seiten mittels Schraubendreher lösen.
Abb. 3: Gehäuseoberteil abnehmen.

i HINWEIS

Zusätzliche Informationen und weiterführende Dokumentationen wie Datenblatt, stehen zum Download unter www.metz-connect.com für Sie bereit.

	E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A E-DATmodul 1309410003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A C6Amodul 1309510003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A E-DATmodul 1309415003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A C6Amodul 1309515003-E

D | Mounting variant: wall outlet vertical

Fig. 1/2: Slip the assembled module vertically into the housing.
Fig. 3: Click the housing top into place.
Fig. 4: If the wall outlet is not immediately used the jack is protected against dirt and humidity by a cap.
Fig. 5: To connect an IP67 plug slightly press the side latches ❶ and click the plug on the wall outlet into place ❷.
Fig. 6: Finally turn the locking clamp into the correct position to secure the plug against unintentional releasing.

E | Mounting variant: wall outlet horizontal

Fig. 1/2: Slip the connected module horizontally into the housing.
Fig. 3: Click the housing top into place.
Fig. 4: If the wall outlet is not immediately used the jack is protected against dirt and humidity by a cap.
Fig. 5: To connect an IP67 plug press slightly the side latches ❶ and click the plug on the wall outlet into place ❷.
Fig. 6: Finally turn the locking clamp into the correct position to secure the plug against unintentional releasing.

F | Torque

Fig. 1: Screw the cable gland of the cable lead in. Max. torque 3 Nm.

G | Remove the plug

Fig. 1: Unlock the plug.
Fig. 2: Slightly press the side latches ❶ and remove the plug ❷.

H | Open the housing

Fig. 1: Unclip the housing top on both sides with a screwdriver.
Fig. 3: Take off the housing top.

i NOTE

More detailed information and documentation such as data sheet are available as download at www.metz-connect.com

	E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A E-DATmodul 1309410003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A C6Amodul 1309510003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A E-DATmodul 1309415003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A C6Amodul 1309515003-E

D | Variante de montage : boîtier de raccordement vertical

Fig. 1/2: Glisser le module raccordé verticalement dans le boîtier.
Fig. 3: Encliqueter la partie supérieure du boîtier.
Fig. 4: Si le boîtier de raccordement n'est pas utilisé immédiatement le connecteur femelle est protégé par un clapet de fermeture contre la saleté et l'humidité.
Fig. 5: Pour raccorder un connecteur mâle IP67 il faut légèrement serrer les ailes latérales ❶ et encliqueter le connecteur sur le boîtier de raccordement ❷.
Fig. 6: Pour finir, tourner le clip de verrouillage dans la position correcte pour sécuriser le connecteur contre un desserrage involontaire.

E | Variante de montage : boîtier de raccordement horizontal

Fig. 1/2: Glisser le module raccordé horizontalement dans le boîtier.
Fig. 3: Encliqueter la partie supérieure du boîtier.
Fig. 4: Si le boîtier de raccordement n'est pas utilisé immédiatement le connecteur femelle est protégé par un clapet de fermeture contre la saleté et l'humidité.
Fig. 5: Pour raccorder un connecteur mâle IP67 il faut légèrement serrer les ailes latérales ❶ et encliqueter le connecteur sur le boîtier de raccordement ❷.
Fig. 6: Pour finir, tourner le clip de verrouillage dans la position correcte pour sécuriser le connecteur contre un desserrage involontaire.

F | Couple de serrage

Fig. 1: Visser le presse-étoupe du passe câble. Couple de serrage max. 3 Nm.

G | Enlever le connecteur mâle

Fig. 1: Déverrouiller le connecteur mâle.
Fig. 2: Serrer légèrement les ailes latérales ❶ et enlever le connecteur ❷.

H | Ouvrir le boîtier

Fig. 1: Dérocher la partie supérieure du boîtier sur les deux côtés avec un tournevis.
Fig. 3: Enlever la partie supérieure du boîtier.

i NOTICE

Des informations et documentations supplémentaires comme la fiche technique, sont disponibles pour téléchargement sur www.metz-connect.com

	E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A E-DATmodul 1309410003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A C6Amodul 1309510003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A E-DATmodul 1309415003-E
	E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A C6Amodul 1309515003-E